



Gebrauchsanleitung Installation Instructions

GA-T004

13879b

CE NH-Sicherungslasttrennschalter
Gr. 2-3
zweipolig und vierpolig
LV HRC fuse switch disconnecter
Size 2-3
2-pole and 4-pole

⚡ Vor Beginn der Arbeiten Gerät spannungsfrei schalten. Inbetriebsetzung und Wartung nur durch Fachpersonal. To prevent electrical shock disconnect from power source before installing or servicing. Work and maintenance by skilled staff only.



