

Gebrauchsanleitung

Installation Instructions

GA-H006

14137



HAS-Säule

Montagehinweis zur Vermeidung von Kondenswasserbildung

Beim Versetzen der Säule muss zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung der Sockelboden ca. 5 cm über der Erdgleich mit weißem Sand aufgefüllt werden.

Die Kabelleerrohre sind sorgfältig zu verschließen, damit keine Luftfeuchtigkeit aus anderen Bereichen (z.B. Pumpenschacht) eindringen kann.

Hinweis:

Die Be- und Entlüftung der Säule darf nicht durch Einlegen einer Türdichtung unwirksam gemacht werden!

Eingedrungene Feuchtigkeit in eingebauten Steuergehäusen kann durch die Be- und Entlüftung der Säule nicht ausgetrocknet werden.

