


DE Betriebsanleitung EN Operating manual

14899



- DE NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 1-3,
1- und 3-polig schaltbar 800V series**
- EN NH-strip type fuse-switch-disconnector size 1-3,
1-pole and 3-pole switchable 800V series**



DE Warnung

- Gefährliche elektrische Spannung!
- Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen.
- Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

EN Warning

- Hazardous voltage!
- Can cause electrical shock and burns.
- Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.



DE Hinweis

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Produkt darf nur von dafür ausgebildetem elektrotechnischen Fachpersonal installiert und bedient werden.

„Laien“ dürfen diese Produkte nicht installieren oder bedienen, weil sie die Tragweite von Handlungen nicht absehen können.

EN Advice

The product described in this operating manual may be installed only by electrotechnically qualified personnel.

“Laymen” must not install or operate because they cannot foresee the possible consequences of their actions.

(ZH)**操作说明**

低压高分断能力条形熔断器隔离开关1-3号单极分合和三极联动分合

**告警**

危险电压会导致触电或起火！
确保该设备在接入电网前断开所有电源！

**建议**

该操作手册描述的产品必须由专业的电气人员安装。
“非专业人士”决不可安装或操作该产品，因其无法预见其行为可能导致的结果。

(ES)**Manual de instrucciones**

Bases de fusibles NH verticales
(tamanos 1 A 3)
Con unipolar y tripolar

Atención

Tensión peligrosa!
Puede causar electrocución por descarga eléctrica y quemaduras. Desconectar antes de cualquier manipulación.

Advertencia

El producto descrito en este manual ha de ser instalado y manipulado exclusivamente por personal técnicamente cualificado. Personas inexpertas y no calificadas han de abstenerse de su manipulación al no poder prever las consecuencias de sus acciones.

(IT)**Manuale operativo**

Sezionatore portafusibili verticale
NH-Grandezze 1-3 –
Modelli: unipolare e tripolare

**Attenzione**

Tensione pericolosa!
Può causare shock elettrici e bruciature.
Togliere l'alimentazione prima di procedere con qualsiasi tipo di lavoro su questo prodotto.

**Avviso**

Il prodotto descritto in questo manuale operativo può essere installato solo da personale elettrotecnico qualificato. Persone non adeguatamente addestrate non possono installare o operare su tale prodotto in quanto potrebbero non essere in grado di prevedere le conseguenze delle loro azioni.

(NL)**Gebruiksaanwijzing**

NH-mespatroonlastscheiderstrook
DIN 1-3 één- en drie polig
schakelbaar

Waarschuwing

Gevaarlijke elektrische spanning kan een elektrische schok of verbrandingen veroorzaken!
Maak voor de werkzaamheden beginnen het apparaat spanningsloos!

Aanwijzing

Het in deze montage instructie beschreven produkt mag alleen door geschoold elektrotechnisch vakpersoneel worden geïnstalleerd en bediend. “Leken” mogen deze produkten niet installeren of bedienen, omdat zij de consequenties niet overzien kunnen.

(PL) Instrukcja obsługi

**Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy
włk. 1-3 rozłączany 1- i 3-bieg**

Uwaga

Niebezpieczne napięcie! Może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub do poparzeń. Przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie!

Wskazówka

Opisany w tej instrukcji produkt może być montowany i obsługiwany tylko przez fachowy personel. Osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwać ani montować tego typu produktów ponieważ nie są w stanie przewidzieć skutków oddziaływania.

(FR) Notice d'installation

**Réglette porte-fusible sectionnable
Taille 1, 2, 3 à entraxe 185mm,
à 1- ou 3 pôles commutés**

Avertissement

Tension électrique dangereuse! Ceci peut mener aux chocs et aux combustions électriques.

Avant d'effectuer des travaux veuillez à mettre l'installation hors tension.

Remarque

Le produit décrit dans cette notice d'installation ne peut être installé et commuté que par un électricien qualifié. «Non-initiés» ne peuvent pas installer ou utiliser ces produits parce qu'ils ne peuvent pas prévoir les conséquences de leurs actes.

(TR) Kullanma kılavuzu

**1-3 Boy, 1 Kutup Ayrı ve 3 Kutup
Birlikte Açmalı , Dikey Tip Sigortalı
Yük Ayırıcı**

Uyarı

Tehlikeli gerilim!

· Elektrik çarpması ve yanıklara neden olabilir. Ürün üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce ürünün enerjisiz olmasına dikkat ediniz.

Bilgi

Kullanma kılavuzunda bahsedilen ürünün sadece elektroteknik yeterliliği olan personel tarafından kurulumu yapılmalıdır. Mesleki yeterliliği olmayan personel cihazın kurulumu ya da kullanımı sırasında oluşabilecek olası sonuçları öngöremeceğinden dolayı bu ürünün kurulumunu yapmamalıdır ve kullanmamalıdır.

(CZ) Návod k obsluze

**Pojistkový odpínač NH svislý,
velikost 1-3, jedno a trojpólově
odpínaný**


Upozornění

Nebezpečné elektrické napětí ! Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před začátkem prací na zařízení odpojte od sítě.


Důležité pokyny

Produkt zde popsáný může být instalován a obsluhovaný pouze kvalifikovaným elektrotechnickým personálem. Zákaz instalace a obsluhy laickou obsluhou z důvodu možností vzniku nepředvídaných událostí.


(3x)




(3x3)



(3x)



(3x3)



(DE) Demontage des Leistenoberteiles 1-polig schaltbar (3x)	(NL) Demontage bovendeel zekeringlastscheider 1 polig schakelbaar
(EN) Removing the upper section of the switch-fuse unit 1-pole switching	(PL) Demontaż górnej części rozłącznika 1-bieg. rozłączanego (3x)
(ZH) 移除单极分合熔断器开关的上层部分	(TR) Ayrı açmalı DSYA'nın üst kapağın çıkartılması.
(ES) Desmontaje de la parte superior de la base de fusibles con desconexión unipolar	Démontage du capot sectionnable à 1 pôle commuté
(IT) Rimuovere la sezione superiore dell'unità fusibilata del sezionatore unipolare	(FR)
	(CZ) Demontáž horního krytu odpínače 1pólově odpínaný (3x)
(DE) Demontage des Leistenoberteiles 3-polig schaltbar (3x3)	(NL) Demontage bovendeel zekeringlastscheider 3 polig schakelbaar
(EN) Removing the upper section of the switch-fuse unit 3-pole switching	(PL) Demontaż górnej części rozłącznika 3-bieg. rozłączanego (3x3)
(ZH) 移除三极联动分合熔断器开关的上 层部分	(TR) Birlikte açmalı DSYA'nın üst kapağın çıkartılması.
(ES) Desmontaje de la parte superior de la base de fusibles con desconexión tripolar	Démontage du capot sectionnable à 3 pôles commuté
(IT) Rimuovere la sezione superiore dell'unità fusibilata del sezionatore tripolare	(FR)
	(CZ) Demontáž horního krytu odpínače 3pólově odpínaný (3x3)
(DE) Einsetzen (1) und entnehmen (2) der Sicherung	(NL) Mespatrioon plaatsen (1) en verwijderen (2)
(EN) Insert (1) and remove (2) of fuse-link	(PL) Włożyć (1) i wyciągnąć (2) wkładkę bezpiecznikową
(ZH) 插入 (1) 或移出 (2) 熔断器	(TR) Sigortanın yerleştirmesi (1) ve çıkartılması (2).
(ES) Insertar (1) y extraer (2) el fusible	(FR) Insertion (1) et enlèvement (2) de la cartouche-fusible
(IT) Inserimento (1) e rimozione (2) fusibile	(CZ) Vložení (1) a vyjmutí (2) pojistek



(EN)

Attention!

Only apply fuse-links with silver-plated contacts or silver-plated solid-links.

(ZH)

注意！

仅配合镀银触头的熔断器或隔离刀片使用！

(ES)



Atención!

Instalar exclusivamente fusibles con las cuchillas de contacto plateadas.

(DE)




Achtung!

Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. versilberte Trennmesser verwenden.




① (3x)




(3x3)



②



IT Attenzione. Utilizzare unicamente fusibili o coltelli di neutro con contatti argentati.	TR Dikkat! Sadece bıçakları gümüş kaplı NH Buşonlar ve Solid Linkler ile kullanınız.
NL Opgelet! Alleen mespatronen (of scheidingsmessen) met verzilverde messen toepassen.	FR Attention! N'utilisez que des fusibles à couteaux ou barrettes de neutre argentées.
PL Uwaga! Należy stosować tylko wkładki topikowe lub zwory, które mają srebrzone noże.	CZ Pozor! Používejte pouze pojistky nebo zkratovací nože s postříbřenými kontakty.
DE Zuschalten (1) und Abschalten (2)	NL Inschakelen (1) en uitschakelen (2)
EN Switch-on (1) and switch-off (2) operation	PL Włączać (1) i wyłączać (2)
ZH 合闸 (1) 分闸 (2) 操作	TR Açma (1) ve kapatma (2)
ES Conectar (1) Desconectar (2)	FR Enclencher (1) et déclencher (2)
IT Operazione di accensione (1) e spegnimento (2)	CZ Zapnout (1) a odepnout (2)
DE Parkstellung (1), Spannungsprüfung (2)	NL Parkeerpositie (1), Spannings-test (2)
EN Parking position (1), Voltage test (2)	PL Pozycja parkowania (1), Sprawdzenie napięcia (2)
ZH 检修位置 (1), 电压测量 (2)	TR Park pozisyonu (1), Gerilim testi (2)
ES Posicion de parada (1), Comprobacion de la tension (2)	FR Position de repos de la manette (parqué) (1), Points de mesure de tension (2)
IT Posizione di riposo (1), Test della tensione (2)	CZ Parkovací poloha (1), Zkouška napětí (2)




DE	Anschluss oben	NL	Aansluiting boven
EN	Connection top side	PL	Przylącze górne
ZH	顶端连接	TR	Üst bölümdeki bağlantı
ES	Conexion superior	FR	Raccordement par le haut
IT	Connessione lato superiore	CZ	Připojení shora

DE	Sammelschienenmontage (1) Gerüstmontage (2)	NL	Montage op railsysteem (1) Montage op frame (2)
EN	Mounting on busbar system (1) Mounting on framework (2)	PL	Montaż na szynach zbiorczych (1) Montaż na konstrukcji (2)
ZH	安装在母线系统上 (1) 安装在框架结构上 (2)	TR	Bara montajı (1) Çelik çerçeve üzerine montaj (2)
ES	Montaje en embarrado (1) Montaje en bastidor (2)	FR	Montage sur système jeux de barres (1) Montage sur châssis (2)
IT	Fissaggio su sistema a barre (1) Fissaggio su piastra (2)	CZ	Montáž na sběrnici (1) Montáž na konstrukci (2)

DE	Ausführung mit versenkbarem Griff (GV) (nur Ausführung 3x)	PL	Wykonanie z chowanym gryfem (GV) (wersja 3x)
EN	Version with retractable handle (GV) (only version 3x)	TR	Hareketli Elcik versiyonu (yalnızca 3X, ayrı açmalı)
ZH	具有可伸缩手柄 (单极分合开关)	FR	Version avec poignée de la coiffe porte-fusible rétractable (GV) (seulement sur version 3x – 1 pôle commuté)
ES	Versión con manija retractable		
IT	Versione con manovra retrattile (GV) – Solo versione 3x		
NL	Uitvoering met inklapbare hand- greep (GV) (alleen voor uitvoering 3x)	CZ	Provedení s výsuvným držadlem (GV) (pouze verze 3x)

*je nach Kabelhersteller/Kabeltyp können Abweichungen auftreten/
*depending on cable manufacturer/cable type deviations may occur



Mikroschalter für
Schaltzustandsanzeige (1)
Montagewinkel (2) Sammelschienenklemme (3)

micro-switch for indication of switch-position (1)
Hang-in device (2)
Busbar terminal (3)

(DE)**Anschluss**

* Anschluss von Aluminiumleitern:
Oxid-Schicht unmittelbar vor dem Kontaktieren von
den Leiterenden mechanisch entfernen und mit
säure- und alkalifreiem Fett behandeln.

(ZH)**连接**

* 铝导线连接：
在接线前，要用工具去除导体末端的氧化层，并涂
上中性导电膏（不含酸或碱）。

(ES)**Conexion**

* Para conductores de aluminio: Eliminar
mecanicamente el óxido entre conductor y
terminal. Antes de su montaje adecuar con grasa
de contacto libre de ácidos

(IT)**Connessione**

* Connessione di conduttori in alluminio:
Rimuovere meccanicamente la patina ossidante
alle estremità del conduttore subito prima della
connessione e trattare con grasso non acido né
alcalino

(NL)**Aansluiting**

* Aansluiten van aluminium geleiders: Kort voor de
montage van de geleider de oxidelaag op de
uiteinden mechanisch verwijderen en direct
behandelen met een zuur-en alkalivrij vet.

(EN)**Connection**

* Connection of aluminum conductors:
Mechanically remove the oxide coating at the conduc-
tor ends immediately before connection and treat with
acid-and alkali-free grease.

(PL)**Przyłącze**

* Połączenie kabli aluminiowych: usunąć warstwę
tlenku z końca przewodu i przetrzeć go smarem bez
zawartości kwasów i zasad

(TR)**Bağlantı**

* Alüminyum iletkenlerin bağlantısı:
Bağlantıdan hemen önce iletken uçlarındaki oksit
kaplamayı mekanik olarak çıkarın ve asit-alkali içe-
rmeyen gres ile kaplayın.

(FR)**Raccordement**

* Connexion des conducteurs en aluminium:
Avant le premier contact: enlevez mécaniquement la
couche d'oxyde des extrémités des conducteurs et
traitez les avec une graisse non acide et non alcaline.

(CZ)**Připojení**

* Připojení Al vodičů: bezprostředně před připojením
vodiče odstraňte mechanicky vrstvu kysličníku a spoj
opatřte vhodným tukem.

(ZH)**附件**

开关位置指示微动开关 (1)
辅助安装挂钩 (2), 母排挂接件 (3)

(PL)**Akcesoria**

wkaznik stanu załączenia (1)
Ułatwiony montaż na szynach prądowych (2)
Zacisk SK (3)

(ES)**Accesorio**

Microinterruptor indicador de posición (1)
Mecanismo de bloqueo (2)
Borne para pletina de cobre
espesor pletina 5-/0mm. (3)

(TR)**Aksesuarlar**

Şalter pozisyon indikatörü (1) Askı Aparatı (2)
Bara Klempli (3)

(IT)**Accessori**

Microinterruttore per segnalazione intervento fusibile (1)
Dispositivo di bloccaggio (2)
Morsetto per sistema a barre (3)

(FR)**Accessoires**

Contact auxiliaire de précoupure et de position (1)
Dispositif de positionnement (2)
Etrier de serrage type SK, jeu de barres épaisseur de 5 à
10mm, 6Nm (3)

(NL)**Accessoire**


Hulpshakelaar voor
schakelstandindicatie (1) Montagehaken (2)
Ophaakklem type SK Dikte railsysteem 5-10mm, 35Nm (3)

(CZ)**Příslušenství**

Mikrospínač pro indikaci stavu sepnutí odpínače (1)
Montážní úhelník (2)
Svorka pro montáž na sběrnici (3)

DE EN ZH ES IT NL PL TR FR CZ

Abmessungen/Dimensions/尺寸/Dimensiones/Dimensioni/Afmetingen/Wymiary/
Boyutlar/Dimensions/Rozměry



	a	b
NH 1	24	54
NH 3	26	52

Typ/Type	SL 1		SL 3
Bemessungsbetriebsspannung / Rated operational voltage	U_e	V	AC800
Bemessungsbetriebsstrom ¹⁾ / Rated operational current ¹⁾	I_e	A	250 315
Bemessungsisolationsspannung / Rated insulation voltage	U_i	V	AC1000
Bemessungsstoßspannung / Rated impulse withstand voltage	U_{imp}	kV	12
Max. zul. Verlustleistung pro Sicherungseinsatz Max. permissible power loss per fuse-link	P_a	W	32 48
Kurzschlussstromfestigkeit bei Schutz durch Sicherungen Fuse protected short circuit withstand	-	kA	50
Kurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch Sicherungen Fuse protected short circuit making	-	kA	10

1) Bei Einbau von mehreren Geräten in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen sind Bemessungsbelastungsfaktoren nach EN 61439 zu beachten. Weitere technische Daten finden Sie im Internet unter www.jeanmueller.de sowie im Katalog „Stromverteilungskomponenten für NH-Systeme“.

In case of mounting of several units in low voltage switchgear-combinations, please consider rated diversity factors acc. to EN 61439. Further technical data you will find at our website www.jeanmueller.de or in our catalogue „Current distribution components for NH-systems“.